

# OPTICUM FT6p

## Digitálny terestriálny prijímač

- Podpora SD (MPEG2), DVB-T systém
- Slot pre SD kartu (voliteľné)
- Funkcia Time Shift (zastavenie videa, pretočenie) (voliteľné)
- Podporuje PVR - možnosť nahrávania priamo na SD kartu (voliteľné)
- Štandardný výstup video rozlíšenia - SCART
- Nízka spotreba energie v režime Stand-by, menej ako 1W
- Automatický Stand-By
- Elektronický programový sprievodca - EPG
- Mnohojazyčné Menu

## Dial'kový ovládač



Tlačidlo	Funkcia
<b>POWER</b>	Na zapnutie prijímača z režimu standby.
<b>MUTE</b>	Používa sa na zapnutie alebo vypnutie zvuku.
<b>NUMERICKÉ TLAČIDLÁ</b>	Používa sa na výber kanálov alebo vloženie parametrov programu.
<b>TV/R</b>	Prepnutie prijímača medzi režimami TV a Rádio.
<b>LAST</b>	Prepne na predchádzajúci kanál.
<b>MENU</b>	Na obrazovke zobrazí Hlavné menu, alebo návrat do predchádzajúceho menu alebo stavu.
<b>EXIT</b>	Zrušenie používateľovho výberu a návrat z menu do režimu bežného pozerania.
<b>◀/▶</b>	Nastavenie úrovne hlasitosti, alebo pre posun kurzorom v menu doľava alebo doprava.
<b>▲/▼</b>	Pre prepnutie kanálov, alebo pre posun kurzorom v menu hore alebo dole.
<b>OK</b>	Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke. Výber položky v menu.
<b>M/P</b>	Zobrazenie Multi-obrázkovej mozaiky.
<b>SUB-T</b>	Zobrazenie titulkov.
<b>AUDIO</b>	Nastavenie audio kanálov.
<b>TEXT</b>	Zobrazí teletextové informácie pre daný kanál.
<b>EPG</b>	Zobrazenie Elektronického programového sprievodcu na obrazovke.
<b>FAVOR</b>	Nastavenie prijímača do režimu obľúbený zoznam, zobrazenie aktuálneho zoznamu obľúbených kanálov.
<b>◀◀/ČERVENÉ</b>	Rýchlo dozadu (voliteľné) / Funkcia farebného tlačidla.
<b>▶▶/ZELENÉ</b>	Rýchlo dopredu / Funkcia farebného tlačidla.
<b>▶/ŽLTÉ</b>	Prehrať/Pozastaviť / Funkcia farebného tlačidla.
<b>◻/MODRÉ</b>	Pomaly dopredu/Okruh / Funkcia farebného tlačidla.
<b>INFO</b>	Zobrazenie informačnej tabuľky pre aktuálnu službu.
<b>▶</b>	Pozastaviť/d'alšia snímka
<b>■</b>	Zastaviť
<b>●</b>	Nahrávanie





